

SOPORTE PARA BRIDAS Y VÁLVULAS

ARNET

| Ref. |
|-----------|
| JNSOP 63 |
| JNSOP 80 |
| JNSOP 100 |
| JNSOP 158 |



JNSOP

TORNILLOS Y JUNTAS BRIDAS

ARNET

| Ref. | Ø tubo |
|----------|---------|
| JTKITM12 | 63-80 |
| JTKITM16 | 100-158 |



JTKITM
Kit 8 unidades.

| Ref. | Ø tubo |
|----------|--------|
| JJUB 63 | 63 |
| JJUB 80 | 80 |
| JJUB 100 | 100 |
| JJUB 158 | 158 |



JJUB

Junta plana para bridas.

COMPENSADORES DILATACIÓN

instalair

| Ref. | R1 | R2 | L | Compresión | Expansión |
|----------|--------|--------|-----|------------|-----------|
| | macho | hembra | | mm | mm |
| JCM 0404 | 1/2" | 1/2" | 140 | 25 | 25 |
| JCM 0505 | 3/4" | 3/4" | 140 | 25 | 25 |
| JCM 0606 | 1" | 1" | 140 | 25 | 25 |
| JCM 0707 | 1 1/4" | 1 1/4" | 140 | 25 | 25 |
| JCM 0808 | 1 1/2" | 1 1/2" | 140 | 25 | 25 |
| JCM 0909 | 2" | 2" | 140 | 25 | 25 |
| JCM 1010 | 2 1/2" | 2 1/2" | 140 | 25 | 25 |
| JCM 1111 | 3" | 3" | 140 | 25 | 25 |



JCM

Compensador lineal.

| Ref. | R1 | L | Compresión | Expansión | Peso |
|-----------|--------|-----|------------|-----------|------|
| | hembra | | | | mm |
| JCMF 0505 | 3/4" | 200 | 22 | 6 | 0,7 |
| JCMF 0606 | 1" | 200 | 22 | 6 | 1,0 |
| JCMF 0707 | 1 1/4" | 200 | 22 | 6 | 1,2 |
| JCMF 0808 | 1 1/2" | 200 | 22 | 6 | 1,7 |
| JCMF 0909 | 2" | 200 | 22 | 6 | 2,6 |
| JCMF 1010 | 2 1/2" | 200 | 22 | 6 | 3,4 |
| JCMF 1111 | 3" | 200 | 22 | 6 | 5,2 |



JCMF

Compensador roscado con junta EPDM

| Ref. | Conexión | Ø Paso | L Reposo | Compresión | Expansión | Peso |
|-----------|----------|--------|----------|------------|-----------|------|
| | | mm | | | | mm |
| JCMB 0707 | 1 1/4" | 68 | 175 | 50 | 30 | 3,1 |
| JCMB 0808 | 1 1/2" | 68 | 175 | 50 | 30 | 3,6 |
| JCMB 0909 | 2" | 86 | 175 | 50 | 30 | 4,5 |
| JCMB 1010 | 2 1/2" | 106 | 175 | 50 | 30 | 5,2 |
| JCMB 1111 | 3" | 118 | 175 | 50 | 30 | 6,7 |
| JCMB 1212 | 4" | 152 | 225 | 57 | 37 | 7,2 |
| JCMB 1313 | 6" | 194 | 225 | 57 | 37 | 10 |



JCMB

Compensador brida con junta EPDM